さくいん

※数字はページ数です。

食パン

コース		۲	ライイース	ドライイースト			ースト	天	然酵母
×==-	もちもち	ふんわり	ふんわり 「国産小麦」	ソフト	早焼き	食パン	食パン 「国産小麦」	食パン	食パン「国産小麦」
基本食パン	16	16	16	16	16	38	38	45	45
ほうれん草パン	20	22	24	-	- 00				
かぼちゃパン	20	22	24	-	-	_		-	1 2 2
全粒粉パン	20	22	24	-	-	-	- 1	46	46
玄米入りパン	20	22	24	-	-	-	- 1	-	-
カフェオレパン	20	22	24	-	-	39	39	-	
豆乳パン	20	22	24	-	-	- 0		2.0	1 1 2 C
トマトバジルパン	20	22	24	-	2			-	-
レーズンパン	21	23	25	-	-	39	39	46	46
くるみパン	21	23	25	-	-	-		46	46
チーズパン	21	23	25	-	-		-	3 S	10.00
ベーコン&コーンパン	21	23	25	-	-	1		2.0	100
パネトーネ	21	23	25	_	-	39	39	-	-
ごまおさつパン	21	23	25	-	-	-		-	-
チョコナッツパン	21	23	25	-	-	39	39		
黒糖パン	-	_	- 1	26		-	2.0	9.28	6.56
ハニーパン	-	_	-	26	-	2			
クリームチーズパン	-	-	-	26	-	-	-	-	-
オレンジ紅茶パン	-	-	- 1	26	-	-	- 1	-	-
抹茶マロンパン	-	-	-	26	2	3.4			
ライ麦パン	_	-		2	2	2.0	9.72	46	46
コーン&セサミバン	_	_		-	_			46	46

生地

\ ¬_7	ドライイースト		生イースト		天然酵母	
メニュー	生地	生地	生地	生地	生地	生地 「国産小麦
バターロール	30	37	41	42	48	48
クリスマスツリー	31	37	41	42	-	
りんごパン	31	37	41	42		
明太ポテトパン	32	37	41	42		
ベーグル	33	<i>37</i>	41	42	•	
フランスパン風バリエ	33	37	_		48	48
クロワッサン	34	37	41	42	-	-
ピザ(ヘビー/クリスピー)	35	37	41	42	48	48
フォカッチャ	36	37	_		90 (40) 9	
グリッシーニ	36	37	_	- 1	-	
ナン	36	37	-		•	-

ケーキ・ジャム・フルーツソース

∕ ⊐−ス	スイーツ
×==-	ケーキージャム
バターケーキ	50 -
レモンケーキ	53
紅茶ケーキ	53 -
りんごケーキ	53 -
抹茶甘納豆ケーキ	53 -
バナナナッツケーキ	53 -
チョコレートケーキ	53 -
いちごジャム	- 55
りんごジャム	- 55
キウイジャム	- 55
オレンジマーマレード	- 55
いちごソース	- 55
キウイソース	- 55

愛情点検



長年ご使用のホームベーカリーの点検を!

(まか) ●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。

象印マホービン株式会社


〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

BB-KS型 (C) (B) (A)

ZÓJIRUSHI

自動ホームベーカリー 1920

署BB-KS10型 取扱説明書・お料理ノート



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうござ いました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書別添付

もくじ

お使いになる前に
特長
安全上のご注意
各部のなまえと扱い方6
道具 ····································
材料1]
おいしく頂くために12
時刻の合わせ方・報知音の種類と切りかえ方13
タイマー予約14
使い方・お料理ノート
パン作り
ドライイースト 食パンコース
もちもち・ふんわり・ふんわり「国産小麦」
ソフト・早焼き16
食パンアレンジメニュー20
All the second s
ドライイースト生地コース
生地·生地「国産小麦」 ······27
生地アレンジメニュー30
生イースト 食パンコース
食パン・食パン「国産小麦」38
食パンアレンジメニュー39
生イースト 生地コース
生地・生地「国産小麦」40
生地アレンジメニュー41
天然酵母 生種作りコース43
天然酵母 食パンコース
食パン・食パン「国産小麦」45
食パンアレンジメニュー46
天然酵母。生地コース
生地・生地「国産小麦」47
生地アレンジメニュー48
スイーツ作り
スイニッケーキコース
ケーキ50
ケーキアレンジメニュー53
スイーツ ジャムコース
ジャム54
ジャム・フルーツソースメニュー55
上手におつきあいいただくために
お手入れ·交換部品·別売品56
バン作りのQ&A58
うまくできないときは60
故障かなと思ったとき62
アフターサービス・お客様ご相談窓口・仕様63

長

厳選素材「国産小麦」でパンが焼ける

国産小麦

うまく焼き上げるのが難しかった国産小麦パンも、別売の「国産小麦コース対応 象印 自動ホームベーカリー専用 パン用国産小麦粉(BB-MK10)」を使って国 産小麦コースで焼けば、簡単に作れます。小麦本来の甘みがある深い味わいで、 適度なもちもち感があります。各酵母コースと合わせて国産小麦コースを選択

※市販の国産小麦粉ではたんぱく質含量が不安定なため、うまく焼けない場合があります。 ※ドライイーストの食パンはくふんわり>コースで焼き上げます。くもちもち>くソフト> <早焼き>コースでは、国産小麦コースは選択できません。

お好みの酵母が選べてパン作りがもっと楽しく

ドライ イースト

食パン〈もちもち・ふんわり・ソフト・早焼き〉コース 生地コース

ドライイーストは予備発酵の手間もなく、粉に直接混ぜて使える細かい顆粒状イー ストです。扱いやすく、ご家庭でのパン作りに向いています。

生 イースト

食パンコース / 生地コース

生イーストは糖分に強く、特に菓子パンなどに向いており、パン屋さんなどでよく使 われています。

天然酵母

生種作りコース/食パンコース/生地コース

独特の風味豊かな天然酵母パンが焼けます。生種作りから食パンや生地まで、まさ にこだわりの手作りパンが楽しめます。元種として、菌数の安定した「ホシノ天然酵 母パン種」をお使いください。

ケーキやジャム作りも手間なく手軽に

スイーツ ケーキコース / ジャムコース (フルーツソース)

レシピに合わせた材料を入れると自動でケーキが焼き上がり、お子さまのおやつや ティータイムに、手軽でおいしいケーキをお召し上がりいただけます。ジャム・フルー ツソースもつきっきりの手間が省けて、お好みの味に調整可能。旬の果物で作るジャ ム・フルーツソースをお楽しみください。

便利な機能もこんなにいろいろ

おまかせ「自動具入れ」

お好みの材料を具入れ容器にセットしておけば、コネの 途中で自動的に具が入るので、つきっきりの手間が省け ます。具入れ容器は着脱式なので、材料を入れやすく、 丸洗いもできて清潔です。



安全機構

調理中にふたを開けると、ハネの回転 がいったん止まり、ふたを閉めると再び 動き出します。具材を追加するときな ども安全にご使用いただくための機能 です。(ハネの回転、発酵、焼きのすべ てが止まるため、その時間分は焼き上 がりが遅くなります。)

焼き色選択 「ふつう」「うすい」

パンやケーキの焼き色を「ふ つう「うすい」の2通りに選 択できます。

タイマー予約

ご希望に合わせて、焼き上 がりの時間が設定できます。

コードリール

ご使用後は電源コードを スッキリ収納できます。

コース別 調理時間と機能一覧表

コース

国産小麦 自動具入れ 焼き色選択 タイマー予約

ドライイ		もちもち	3時間50分	3時間40分	×			0
		ふんわり (国産小麦)	4時間10分 (4時間)	4時間 (3時間50分)	O		0	O
		ソフト	3時間	40分	X	0	X	0
スト		早焼き	2時間30分	2時間23分	X		O	×
	生地		2時	捫				
生工	食パン(国産小麦)		4時間 (4時間)	3時間50分 (3時間50分)	O	O	O	X
スト	生地		1時間45分		O			
Œ	生種作り		24	時間				
天然酵母	食パ	ン(国産小麦)	7時間 (7時間10分)	6時間50分 (7時間)	Ō	O	O	O
	生地		4時間		0			
スイ	ケーキ (約)		1時間40分	1時間30分		0	0	<u></u>
り	ジャ	<u> </u>	1時間	20分				

安全上のご注意 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

取り扱いを誤った場合、死亡ま たは重傷※1を負うことが想定さ れる内容を表します。



安全上のご注意

取り扱いを誤った場合、傷害*2 または物的損害※3の発生が想定 される内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど、感電などをさします。



∕ 記号は、警告・注意を促す内容があるこ とを告げるものです。具体的な注意内容は 図の中や近くに文章や絵で表します。



(○ 記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。




記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。



改造はしない。また、修理技術者以外の



分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相 談窓口にご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

水ぬれ禁止 ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差しし

ぬれ手禁止感電やけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届く ところで使わない

やけど·感電·けがをする恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、 高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込ん だり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感 電の原因になります。



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわら せないようご注意ください。



電源コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいときは使 用しない

感電・ショート・発火の原因になります。





交流100V以外では使用しない

火災·感電の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。



差込みプラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む

必ず実施 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



差込みプラグの刃(プラグの先端)およ び刃の根元にほこりが付着している場合は、 必ず実施 よくふく

火災の原因になります。

注



使用中や使用後、しばらくは高温部(本体・ パンケース・庫内・ふた内側・ガラス窓・ 接触禁止 具入れ容器など) に触れない

高温ですのでやけどの原因になります。



壁や家具の近くで使わない 壁や家具などから5cm以上離す

禁止

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因に



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

必ず実施



差込みプラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず先端の差込みプラグを 必ず実施 持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



水のかかるところや、火気の近くでは使 用しない

禁止

感電・漏電や変形の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

禁止

火災の原因になります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセン トから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

プラグを 抜く

になります。



電源コードを巻き取るときは差込みプラ グを持って行う

必ず実施

差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

お願い

■焼き上げ後、庫内、パンケース、ハネ、ふた内 側、具入れ容器などが熱くなるのでパンケー スや具入れ容器を取り出すときは、必ずミト ンなどを使う

やけどの原因になります。

■焼き上がったパンをパンケースから取り出す ときは、パンケースハンドルをしっかりと持っ て取り出す

不安定な持ち方をすると、すべってやけどをすることがあり

■次のような場所で使わない

- ■火気や湿気のある所(本体が変形する原因になります。)
- ■直射日光の当たる所(故障の原因になります。) ■キッチン用収納棚などで、中に蒸気または熱がこもる所
- (本体が変形や変色する原因になります。)

■庫内はいつも清潔にする

汚れやカスをためたままにしていると、焦げることがあります。

■使用中、本体ハンドルを持って、製品の持ち 運びをしない

やけどやけがの原因になります。

■本体のパンケース取りつけ部に指を入れない けがの原因になります。

■ふたや蒸気口にふきんをかけない 変形や変色の原因になります。

■次の場合も故障の原因になるので注意する

- ■パンケースの中や、ハネ、具入れ容器についた異物は、 つけたままにしないでください。
- ■パン・ケーキ・ジャム・生地・生種作り以外には使わないでく ださい。
- ■決められた分量以上入れないでください。
- ■パンケースを変形させないでください。
- ■パンケースの連結部を水につけないでください。(腐食し たり、回転軸が回らなくなることがあります。)

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

各部のなまえと扱い方

太 依 ハネ-●回転軸に合わせて抜き差ししてください。 → P8 パンケースハンドル・ isi iz 具入れ容器(着脱式) 蒸気口 パンケース 回転軸 ●内側にあります。 → P8 本体ハンドル 安全機構 ●内側にあります。 → P3 操作部· 連結部 本体 電源コード 出し方 差込みプラグを持って引く (赤マーク以上引き出さない) しまい方 差込みプラグを持って、2~ 差込みプラグ 3cm引いて戻すと自動的に 巻き込む -パンケース取りつけ部

付属品

容器(計量カップ) 2個

水などの液体をはかります。 また「生種作り」の容器としても使います。 ※粉類をはからない(目盛がg単位でない ため正しくはかれません。)





計量スプーン 1個

ドライイースト、塩、砂糖などをはかります。 小すりきり一杯約4.5mL (すりきり一杯約4.5mL (すりきり)


炒の位置

(約半量の目やす)

大すりきり一杯約14mL

小大					
ドライイースト 約3g -					
元 種 一 約10년	3				
生 種 一 約13	3				
塩 約5g -					
スキムミルク - 約68	5				
砂 糖 - 約8g					
容量は市販の計量スプーンと異なりまで	d .				

●生イーストはデジタルスケール(電子はかり・1g単位のもの)ではかってください。



各部の

なまえと扱い方


各部のなまえと扱い方っづき

パンケース

取り出し方

各部のなまえと扱い方

パンケースを矢印「⟨□」の方向に回し、 取り出す




取りつけ方

』パンケースを庫内に入れる

●ヒーターに当たらないようにご注意ください。



2 パンケースを矢印「⇒」の方向に回し、 セットする




八ネ


取りつけ方

回転軸とハネの穴を合わせ確実に取りつける

●八ネは確実に取りつけてください。浮き上がっているとパン ができません。




具入れ容器




具を入れるとき

容器ふたのふたツマミを持って開ける





お手入れのとき



●バネで自動的に開きます。 落とさないように注意してください。


つけ方





- ①具入れ容器左右の突起部をふたの突起部にひっかける ②取付金具が「カチッ」と閉まるまで下部を矢印の方向
- ●具が入っているときは、ロックを押さないようにしてく ださい。押すとふた枠が開き具が飛び散ります。
- ●取りつけるとき、ふたに力をかけないでください。

はずし方



- ①取付金具を矢印の方向に押す
- ②取付金具を押さえたまま少し持ち上げて上方向にず
- ●焼き上がり直後は、具入れ容器が熱くなっています。 必ず冷めてからはずしてください。

●酵母は生きて います。賞味 期限が切れて

いないものを 使い、開封後 は必ず密閉し

て冷蔵庫で保

存してくださ

い。ふくらみ

方に差がでま

※天然酵母パン

種は、開封前

でも冷蔵庫で

保存してくだ

す。

さい。

●ケーキなどに使います。

強力粉

薄力粉

国産

小麦粉

バンミックス

37.36

天然酵母パン種(元種)→生種

麦

粉

酵

母

- ●市販の国産小麦粉は、収穫時期や銘柄によりたんぱく質の量が異なるため、パンのふくら みに差ができることがあります。
- ●「国産小麦コース対応 象印 自動ホームベーカリー専用 パン用国産小麦粉(BB-MK10) | をおすすめします。BB-MK10は象印ホームベーカリーBB-KS取扱店でお求めいただけ
- ●ドライイースト〈もちもち〉コース、天然酵母コースでは、1回分の材料をパックした便利な 食パン用パンミックスを使うと計量の手間が省けてパン作りがグンと手軽になります。
- ●ドライイースト〈もちもち〉コース、天然酵母コース専用「食パン用パンミックス(BB-MJ10)」 は、象印ホームベーカリー取扱店でお求めいただけます。
- ●適度な温度・水・糖分を与えると活動して、炭酸ガスを発生させパンをふくらませます。
- ●このホームベーカリーのドライイーストコースでは「予備発酵のいらないドライイースト」 を使用してください。
- ●パン屋さんなどで一般的に使われているイーストです。

(株)富澤商店取扱いの生イーストをお使いください。

品名	生イースト 100g入り
お申込み先	㈱富澤商店 ☎(042)776-6488 http://www.tomizawa.co.jp

●天然植物から培養された酵母ですが、発酵力の強弱や生育時の温 度管理が難しいなど菌数 (発酵力)が不安定なものです。 また元種は、酵母が休眠している状態で、そのままでは使えません。 「生種」として作り、活性化させて使います。

菌数が安定している「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください。

品名	ホシノ天然酵母パン種 50g×5袋入り				
お申込み先	㈱富澤商店 ☎(042)776-6488				
טל נטבאין יכט	http://www.tomizawa.co.jp				

パン種に関するお問い合わせ

(有)ホシノ天然酵母パン種 ☎(042)734-1399(代表)

http://www.hoshino-koubo.co.jp

- ●イーストの発酵を助け、焼き色や風味をよくし、パンのやわらかさを保ちます。
- ●生地のグルテンを安定させます。また、発酵しすぎをおさえる役目もします。
- ●スキムミルクや牛乳のことで、パンの光沢や風味をよくし、パンのやわらかさを保ちます。
- ●やわらかく、ツヤのあるパンに仕上げます。(バターは「バター」「無塩バター」どちらも使 えますが「無塩バター | をおすすめします。)
- ●他の材料を溶かし合わせたりパンをやわらかくする役目をします。
- ●味と香り、色ツヤをよくします。

具入れ容器 うづき

各部のなまえと扱い

方·道

日1カ雰型に1カにカス状料例

材料	準備	最大容量 (お守りください)
ドライフルーツ レーズン・ブルーン など	約5mmに刻む ●いちじくなど、ドライフルーツによっては若干パンがふくらみにくくなるものがあります。●ドライフルーツによっては、具入れ容器にくっついて投入されないことがあります。	70g
ナッツ くるみ・ カシューナッツなど	約5mmに刻む	60g
コーン	水分をよくふき取ってから使う ● タイマー予約は使わないでください。 特に夏場などは 腐敗の原因になります。	50g
ベーコン	約1cm幅に切る ●タイマー予約は使わないでください。特に夏場などは腐敗の原因になります。●油分の多いものは、具入れ容器にくっついて投入されないことがあります。	50g


お願いとお知らせ

- ■次の材料は、具入れ容器には入れないでください。(くっついて、投入されません。)
 - ●表面や刻んだ断面に粘り気や湿気、水分が多い材料(牛フルーツ・アルコール漬けのフルーツなど)
 - ●溶けやすい材料(チョコチップ・チーズなど)

●小さい材料(ごまなどは最初からパンケースに入れる)

- ■種のあるドライフルーツ類は種を取ってください。(故障の原因になります。)
- ■加える材料の種類、湿度、季節などにより混ざりにくい場合があります。
- ■具入れ容器に少量の材料がくっついて投入されないことがあります。
- ■砂糖でコーティングされたドライフルーツなどは、夏場やタイマー予約を使ったときに砂糖が溶けて 投入されないことがあります。

ai(≣i




省単独信かについて

打ち粉:

分割や成形がしやすいように、 強力粉を少量つまんで、こね板・ めん棒・生地にふります。(生 地がベタつくときは回数を多 めに。)

オーブン:

各メニューには焼き上げの目 やす温度を表示しています。 お手持ちのオーブンの取扱説 明書に従って温度を調節して ください。(オーブンによって はできあがりに差があります。)



おいしく頂くために

時刻の合わせ方・報知音の種類と切りかえ方

材料は新鮮なものを

粉は湿気がキライです。

製造年月日の新しいものを選び開封後はできるだけ 早目に使いましょう。



→ 材料の計量は・・・

正確にはからないと、できあがりが悪くなってしまいます。


- ◆はかるときは、デジタルスケール(電子はかり・1g単位のもの)をお使いください。
- ◆付属のスプーンではかるときは、すり きりではかってください。押しつけたり すると正確にはかれません。



3 焼き上がったパンは…

必ずミトンをはめ、すぐに取り出し、脚つき アミの上に置いてあら熱を取ります。

- すぐに取り出さないと型くずれしたり表皮が乾燥してかたくなります。
- サイフ・フォーク・はしは使わないでください。フッ素加工面を傷める原因になります。



🛕 保存のしかた

しばらく置いてから食べるときは、ビニール袋などに入れて、乾燥を防いでください。

冷凍するときは

食パン……スライスして、1 枚ずつラップで包んで冷凍します。 できるだけ焼きたてのパンを 冷凍するとおいしくいただけます。

パン生地……… 成形、発酵後バットに並べ、ラップをかけて冷凍し、凍ってからビニール袋に入れます。 焼くときは30~35℃で解凍し、とき卵をぬって焼きます。 (ただし、冷凍するとふくらみが悪くなります。)

ピザ生地……… 伸ばした生地をラップで包んで冷凍します。 焼くときは凍った状態でトッピングの 具をのせます。

時刻の合わせ方

🥼 差込みプラグをコンセントに差し込む

「現在時刻」と時計が点灯する

●時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。

時刻合わせ中

例: 現在時刻が15:01で、表示が14:58のとき

2 「時刻合わせ」キーの ▲ を押し、表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅する

▲ キー: 1 分単位で進む

▼ キー: 1 分単位で戻る

●押し続けると10分単位で早送りができます。

時刻の合わせ方・報知音の種類と切りかえ方

③ 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと時計が点滅から点灯にかわる

●差込みプラグを差し込んだとき、時計が「7:00」で点滅している場合は内蔵のリチウム電池が切れています。 上記の手順で時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。(電池交換 → P62)

報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。調理開始、タイマー 予約操作完了、できあがり時をメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知の種類とタイミング

※サイレント報知とは…具入れ時、できあがり時の報知音が鳴らないように設定します。 ただし、各キーの受けつけ音はブザーでお知らせします。


報知の種類と用途鳴るタイミング	メロディ一報知 この製品の標準の報知音。ご購入 時は、この設定になっています。	ブザ―報知	サイレント報知※
調理開始時	おおスザンナ	ſĿ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚
タイマー予約操作完了時	おおスザンナ	「ピッ」	
具入れ時	「ピッピッ」×10回 ※タイプ	鳴りません	
できあがり時	アビニョンの橋で	「ピー」×5回	鳴りません

切りかえ方法

- 1 差込みプラグをコンセントに差し込む
- 2 予約 を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了
- ●調理中は切りかえることができません。
- 操作がうまくできないときは 再度 ↑ からやり直してください。

報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

イマー予約


タイマー予約

- ドライイースト 食パンコース 〈もちもち・ふんわり・ソフト〉、天然酵母 食パンコースに使えます。 (ドライイースト 食パンコース 〈早焼き〉、生イースト 食パンコース、各生地コース、スイーツコースには 使えません。)
- ●予約できる時刻は現在時刻から約13時間後までです。

コースと焼き色を選択する

🖣 を押す


タイマー予約ができる最短時刻が点滅表示され、 スタートランプが点滅する



▲ または ▼ で、焼き上げたい時刻に合わせる

▲ キー: 10分単位で進む ▼ キー: 10分単位で戻る

●押し続けると10分単位で早送りができます。



を押す

スタートランプが消灯し、焼き上げたい時刻と 予約ランプが点灯しメロディーが鳴る

●「スタート」キーを押さないと、タイマー予約は 完了しません。



- ●タイマー予約を取り消すときは、「とりけし」キーを少し長めに押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押してください。
- ●タイマー予約を使うと、具入れのタイミングをお知らせするブザーは鳴りません。
- ●牛乳、ジュース、野菜、卵などを入れたパンは、タイマー予約で焼かないでください。 (腐敗することがあります。)

パン作り



ドライイースト 食パン〈もちもち〉

ドライイースト、生イースト、天然酵母と、 お好みの酵母を選んでパン作りを楽しみましょう。

国産小麦が手軽に使えるコースもあります。


焼き上がりまで自動でできる食パンから、

生地作りはおまかせで、

成型や焼き上げには自分でしっかりこだわるアレンジパンまで、 楽しみ方はいろいろ広がります。

食パン

ドライ



ドライイースト 基本メニュー:食パン

	材料	1 / 7	分
もちもち	水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター ドライイースト	210mL 290g 16g 6g 5g 15g 3g	大2 大1 小1 小1



食パン〈ソフト〉

	材料	1万	分
ふんわり	水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター ドライイースト	180mL 250g 20g 6g 5g 15g 3g	大2½ 大1 小1 小1

	材料	1万	分
ソフト	水 強力粉 薄力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター ドライイースト	210mL 260g 20g 16g 12g 5g 20g 3g	大2 大2 小1 小1

. 7 .	材料	1斤分			
ふん	水	170mL			
んわり「国産小麦」	国産小麦粉	250g			
9	砂糖	20g	大21/2		
围	スキムミルク	6g	大]		
焦	塩	5g	小门		
麦	バター	15g			
_	ドライイースト	3g	小미		

	材料	1斤	- 分		
早焼き	水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター ドライイースト	210mL 290g 16g 6g 5g 15g 4.5g	大2 大1 小1 小1½		
※ < ₹	※〈早焼き〉コースは少しイースト臭がすることがあります。				

◆大1は、付属のスプーン(大)ですりきり一杯。小1は、付属のスプーン(小)ですりきり一杯を表しています。

使い方

本体からパンケースを 取り出し、ハネをセット する

ハネは奥まで確実に 差し込む

●浮き上がってい ると、パンができ ません。



▲ 水などの液体を入れる



小麦粉などの材料を入れる


材料は正しく計量し、中央が高くなるように



ドライイーストを入れる

ドライイーストは水にふれないように粉の中央に くぼみを作って入れる

●水の中にドライイーストを入れるとパンがう まくできないことがあります。



パンケースを本体にセットしてふたを閉める


●パンケースハンドルは、横に倒してください。

具入れ容器を使うとき

具入れ容器に具を入れる


ふたツマミを持って容器ふたを開け、具を入れる

- ●具を入れすぎるとうま く落ちずに焦げつくこ とがあります。
- ●具を入れ終わったら容 器ふたを閉めてくだ さい。
- ●最大容量をお守りくだ さい。→ P10



ふたに具入れ容器を セットしてふたを閉める

具入れ容器は確実に セットする → P9



差込みプラグをコンセントに差し込む

宮 でコースを選ぶ

●できあがり時刻が表示されます。



国産小麦を使うとき(ふんわり「国産小麦」のみ、もちもち・ソフト・早焼きコースは使えません。)

国産小麦のランプが点灯し、メロディーが鳴る 取り消す場合は再度「国産小麦」キーを押す(国産小麦ランプ消灯)

で焼き色を選ぶ

- ●初期は、「ふつう」に設定されています。「うすい」をご希望のときのみ「焼き色」キーを押してください。
- ●食パン〈ソフト〉コースでは選択できません。

を押す

スタートランプが点灯し、調理開始のメロディーが鳴る できあがりの30分まえから、残り時間を表示する

●ふたは確実に閉めてください。ふたが開いていると、表示部に「ふた」 を点滅表示し、調理を中断します。具入れなどでふたを開けていた時 間が長い場合、できあがり時刻がずれることがあります。



旦入れのとき

13 具入れのタイミングをお知らせするブザーが鳴り、 「具入れ」が点滅表示したら具を入れる

- ●ふたを開けている間は、パン生地(ハネ)の回 転が止まり「ふた」が点滅表示します。 具を入 れたあとは、すぐにふたを閉めてください。
- ●ふたを閉めると「ふた」の表示が消え、回転が 始まります。また、具入れ容器をセットしていた 場合は容器が開いて自動で具入れを行います。

具入れをお知らせするタイミング (調理開始からの時間)

ドライイーストコース 18~28分後 生イースト・天然酵母コース 10~18分後

(コースや室温により変わります。)

できあがりのメロディーが鳴ったらをかりを少し長めに押し、 パンケースを取り出す

- ●必ずミトンなどを使ってください。
- 「とりけし」キーを押さない場合、60分間保温し ますが、そのまま放置すると側面がへこんだり皮 が厚く、焼き色が濃くなることがありますので、 できるだけ早く取り出してください。




75 パンを取り出す

パンケースハンドルを押さえて持ち、強く数回振って 取り出す

取り出したパンは脚つきアミなどで浮かしてあら熱 を取る

- ●パンのできあがり状態によっては取り出しにくい 場合があります。図のようにパンケース裏側のハ ネ部を左右に少し動かすと取り出しやすくなります。 (ハネ部を回しすぎるとパンに大きな穴が開きま すので注意してください。)
- ●パンといっしょにハネがはずれた場合、熱くなって いますのではしなどで取り出してください。



使用後は差込みプラグをコンセントから抜く

食パン

ドライイ

トト

〈もちもち〉

食パンアレンジメニュー



ほうれん草パン・かぼちゃパン

ほうれん草パン	,	タイマー
材料	1斤	分
水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター	200mL 290g 16g 6g 5g 15g	大2 大1 小1
ほうれん草(ゆでたもの) ドライイースト	30g 3g	小门

ほうれん草は葉先のやわらかい部分をゆで、 みじん切りにして水けをしぼったものを使 用する

かぼちゃパン		タイマー
材料	1斤	分
水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター かぼちゃ(正味) ドライイースト	200mL 290g 16g 6g 5g 15g 40g 3g	大2 大1 小1

かぼちゃは皮をむき1cm厚さに切り、電子 レンジ500Wで約3分加熱する。軽くつぶ した後、冷ましたものを使用する

全粒粉パン			玄米入りパン		
材料	1斤	分	材料	1斤	分
水	220mL		水	220mL	
強力粉	240g		強力粉	260g	
全粒粉	50g		玄米粉	30g	
砂糖	16g	大2	砂糖 スキムミルク	16g 6g	大2 大1
スキムミルク	6g	大]	塩	5g	小1
塩	5g	小1	バター	15g	
バター	15g		ドライイースト	3g	小门
ドライイースト	3g	小儿	玄米粉は市販のもの 約1分粉砕し使用する		か、ミルで

豆乳パン		917-	トマトバジルハ	ピン	9 -7-7:
材料	1斤	分	材料	1斤	分
水	150mL		水	110mL	
豆乳	70mL		トマトジュース (無塩)	100mL	
強力粉	290g		強力粉 砂糖	290g 16g	大2
砂糖	16g	大2	スキムミルク	6g	大门
塩	5g	小门	塩	5g	기시
バター	15g		バター	15g	
ドライイースト	3g	小门	乾燥バジル ガーリック(粉末) ドライイースト	小1 適宜 3g	Ŋ\]

	カフェオレパン	,	タイゼー
	材料	1斤	分
	水	120mL	
	牛乳	80mL	
	強力粉	290g	
	インスタントコーヒー	5g	大]
	砂糖	40g	大5
	塩	5g	小门
	バター	15g	
-	ドライイースト	3g	小门
		1	ı

<i>6.</i> 772	このマークの お使いいただ	あるものは、 けません。	タイマーは	;

レーズンパン		貫入れ
材料	1斤	分
水	210mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	2.5g	小/2
バター	15g	
ドライイースト	3g	小口
具入れ レーズン	70g	

くるみパン		lolid
材料	1斤	分
水	210mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小门
バター	15g	
ドライイースト	3g	小1
具入れ		
くるみ (刻む)	60g	
	'	ı

水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター

ハン 黒ごま ドライイースト **具入れ**



				日脚 貝入れ				
チーズパン		\$ 77	ベーコン&コーン/	い 直 R	क्ररच	パネトーネ		タイマー
材料	1斤	分	材料	1斤	分	材料	1斤	分
水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター ドライイースト 見 プロセスチーズ (1cm角に切る) ●チーズの形は残りま	180mL 290g 16g 6g 5g 15g 3g 50g	大2 大1 小1 小1	水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター 黒こしょう(粗挽き) ドライイースト 具入れ コーン(水が切ったもの) ベーコン(1cm幅に切る)	180mL 290g 16g 6g 5g 15g /J\1/4 3g 30g 20g	大2 大1 小1	牛乳 卵 強力粉 砂糖 ボター バアントロー バモンエッセンス ドライフルーツミックス 具 (みじん切り)	160mL 50g 290g 16g 5g 30g 14mL 小小3 小小3 3g 50g	中1個 大2 小1 大1
ごまおさつパン	,	異スれ	チョコナッツパ	ン	異入れ	美しのしんがり ブランデー	14mL	大1

こまのと ノハノ	•	Action Commission	ナヨコノ ツンハ		Stematical	
材料	1斤	分	材料	1斤	分	ドライフルーツミックスはみじん切りにし
水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター 黒ごま	220mL 290g 16g 6g 5g 15g 8g	大2 大1 小1	水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター チョコチップ	210mL 290g 16g 6g 5g 15g 30g	大2 大1 小1	アプイフルーツミックスはあらんがからにしてブランデーをまぶし、なじませる ブランデーの香り高いクリームチーズを添えて、クリームチーズ200gを室温に戻し、なめらかにして、サワークリーム100gと砂糖大2を混ぜ合わせ、ブランデー大3でのばす ◆パネトーネにつけていただきます。
ドライイースト 具入れ さつまいも(生) (5mm角に切る)	3g 50g	小门	ココア ドライイースト 具入れ カシューナッツ(刻む)	2g 3g 50g	小门 小门	

●チョコチップは種類や温度により溶けない場合があります。

夏気 このマークのあるものは、具入れ容器が お使いいただけます。

ドライ

食パン

〈ふんわり(具入れ)〉

自動 興入れ

〈ふんわり〉

ほうれん草パン			গ্ৰ ম্ব–
材料	1斤	<u>分</u>	
水	160mL		
強力粉	250g		
砂糖	20g	大2½	
スキムミルク	6g	大1	
塩	5g	小1	
バター	15g		
ほうれん草(ゆでたもの)	30g		
ドライイースト	3g	小1	

ほうれん草は葉先のやわらかい部分をゆで、みじん切りにして 水けをしぼったものを使用する

玄米入りパン

全粒粉パン				
材料	1月	<u>「分</u>		
水	190mL			
強力粉	200g			
全粒粉	50g			
砂糖	20g	大21/2		
スキムミルク	6g	大1		
塩	5g	小门		
バター	15g			
ドライイースト	3g	小门		

		9 777=
15	f分	
100mL		
70mL		
250g		
5g	大1	
40g	大5	
5g	小门	
15g		
	100mL 70mL 250g 5g 40g 5g	70mL 250g 5g 大1 40g 大5 5g 小1

3g 小1

トマトバジルパン	l	- 45	タイマー
材料		「分 「	
水	100mL		
トマトジュース(無塩)	90mL		
強力粉	250g		
砂糖	20g	大2½	
スキムミルク	6g	大1	
塩	5g	小口	
バター	15g		
乾燥バジル	小门		
ガーリック(粉末)	適宜		
ドライイースト	3g	小]	

かぼちゃパン			タイマー
材料	15	f分	
水	180mL		
強力粉	250g		
砂糖	20g	大2½	
スキムミルク	6g	大1	
塩	5g	기기	
バター	15g		
かぼちゃ(正味)	30g		
ドライイースト	3g	/N1	

かぼちゃは皮をむき1cm厚さに切り、電子レンジ500Wで約3分 加熱する。軽くつぶした後、冷ましたものを使用する

材料	1斤分		
水	200mL		
強力粉	220g		
玄米粉	30g		
砂糖	20g	大2½	
スキムミルク	6g	大]	
塩	5g	小门	
バター	15g		
ドライイースト	3g	小口	

玄米粉は市販のものを使用するか、ミルで約1分粉砕し使用する

豆乳パン		タイマー
材料] 1F	分
水	130mL	
豆乳	50mL	
強力粉	250g	
砂糖	20g	大21/2
塩	5g	小门
バター	15g	
ドライイーフト	30	ИVI

ドライイースト	3g 小1
	'
	ティマー このマークのあるものは、タイマーは お使いいただけません。

レーズンパン 材料 1斤分 水 180mL 強力粉 250g 砂糖 20g 大27 スキムミルク 6g 大1 2.5g 小½ バター 15g ドライイースト 3g 小1 具入れ レーズン 70g

A.	くるみパン		買入れ
	材料	1斤	分
	水	180mL	
	強力粉	250g	
/2	砂糖	20g	大2½
	スキムミルク	6g	大1
2	塩	5g	小1
	バター	15g	
	ドライイースト	3g	小1
	具入れ		
	くるみ(刻む)	60g	

チーズパン		タイマー
材料	1斤	分
水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩	170mL 250g 20g 6g 5g	大2½ 大1 小1
バター ドライイースト 月プロセスチーズ 具 (1cm角に切る) ●チーズの形は残りま	15g 3g 50g	小J

ベーコン&コーン/	り	The same and the s
材料	1斤	分
水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター 黒こしょう(粗挽き) ドライイースト 具入れ	160mL 250g 20g 6g 5g 15g /J\1/4 3g	大2½ 大1 小1
コーン(水けを切ったもの) ベーコン(1cm幅に切る)	30g 20g	

自動

タイマー

ごまおさつパン	<i>'</i>	Water College
材料	1斤	分
水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター 黒ごオイースト 具入れ さつまいも(生) (5mm角に切る)	190mL 250g 20g 6g 5g 15g 8g 3g 50g	大2½ 大1 小1 大1 小1

l	チョコナッツパ	ン	與入れ
	材料	1斤	分
2	水 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 グター チョコア デライイースト 具入れ カシューナッツ(刻む)	180mL 250g 20g 6g 5g 15g 30g 2g 3g 50g	大2½ 大1 小1 小1

●チョコチップは種類や温度により溶けな い場合があります。

材料 1斤分 牛乳 140mL 屻 50g 中1個 強力粉 250g 砂糖 20g 大2½ 5g 小1 バター 30g

パネトーネ

コアントロー 14mL 大1 小//3 バニラエッセンス レモンエッセンス 小//3 ドライイースト 3g 小1 「ドライフルーツミックス 50g 具 (みじん切り) しブランデー 14mL 大1

ドライフルーツミックスはみじん切りにし てブランデーをまぶし、なじませる

ブランデーの香り高いクリームチーズを添えて。 クリームチーズ200gを室温に戻し、なめらかにして、サワークリーム100gと 砂糖大2を混ぜ合わせ、ブランデー大3 でのばす

◆パネトーネにつけていただきます。



ごまおさつパン・チョコナッツパン

��� このマークのあるものは、具入れ容器が お使いいただけます。

ドライイースト

食パン

ドライイ

ースト

〈ふんわり「国産小麦」〉

ほうれん草パン			9 17-
材料	1.5	分	
水	150mL		
国産小麦粉	250g		
砂糖	20g	大2½	
スキムミルク	6g	大1	
塩	5g	小门	
バター	15g		
ほうれん草(ゆでたもの)	30g		
ドライイースト	3g	小门	

ほうれん草は葉先のやわらかい部分をゆで、みじん切りにして 水けをしぼったものを使用する

全粒粉パン

材料	1,5	分
水	180mL	
国産小麦粉	200g	
全粒粉	50g	
砂糖	20g	大2½
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小门
バター	15g	
ドライイースト	3g	小 门

カフェオレパン

ハノエベレハン		9 4.7-
材料	1,5	分
水	90mL	
牛乳	70mL	
国産小麦粉	250g	
インスタントコーヒー	5g	大1
砂糖	40g	大5
塩	5g	小门
バター	15g	
ドライイースト	3g	小门
•	1	

マトバミジル・パンノ

トイトハシルハン			タイマー
材料	1万	f分	
水	90mL		
トマトジュース(無塩)	90mL		
国産小麦粉	250g		
砂糖	20g	大2½	
スキムミルク	6g	大1	
塩	5g	小门	
バター	15g		
乾燥バジル	小门		
ガーリック(粉末)	適宜		
ドライイースト	3g	小门	

かぼちゃパン

カロンドハン		
材料	1万	分
水	170mL	
国産小麦粉	250g	
砂糖	20g	大21/2
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小1
バター	15g	
かぼちゃ(正味)	30g	
ドライイースト	3g	小门
	i .	

かぼちゃは皮をむき1cm厚さに切り、電子レンジ500Wで約3分 加熱する。軽くつぶした後、冷ましたものを使用する

玄米入りパン

材料	1斤分	
水	190mL	
国産小麦粉	220g	
玄米粉	30g	
砂糖	20g	大2½
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小门
バター	15g	
ドライイースト	3g	小门

玄米粉は市販のものを使用するか、ミルで約1分粉砕し使用する

一回」パ~/

旦乳ハノ		タイマー
材料	1月	f分
水	120mL	
豆乳	50mL	
国産小麦粉	250g	
砂糖	20g	大2½
塩	5g	小1
バター	15g	
ドライイースト	3g	小门

をイマークのあるものは、タイマーは お使いいただけません。

・ブランデーの香り高いクリームチーズを添えて~ クリームチーズ200gを室温に戻し、なめらかにして、サワークリーム100gと 砂糖大2を混ぜ合わせ、ブランデー大3

食パン

〈ふんわり「国産小麦」(具入れ)〉

レーズンパン 1斤分 水 170mL 国産小麦粉 250g 砂糖 20g 大2V 6g 大1 スキムミルク 2.5g 小½ バター 15g ドライイースト 3g 小1 具入れ レーズン 70g

h	くるみパン		夏入れ
	材料	1斤	分
	水	170mL	
	国産小麦粉	250g	
/2	砂糖	20g	大2½
	スキムミルク	6g	大1
2	塩	5g	小口
	バター	15g	
	ドライイースト	3g	小门
	具入れ		
	くるみ (刻む)	60g	
		1	

チーズパン		গ ন্ত—
材料	1斤	分
水	160mL	
国産小麦粉	250g	
砂糖	20g	大2½
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小门
バター	15g	
ドライイースト	3g	小门
具(プロセスチーズ 具(1cm角に切る)	50g	
~ ((1cm角に切る)		
●モーブの形は従わま	++ 4	1

●チーズの形は残りません。

ベーコン&コーンパン 🔍 🔊 ごまおさつパン

·	None and the second	
材料	1斤	分
水 国産小麦粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター 黒こしょう(粗焼き) ドライイースト 具入れ	150mL 250g 20g 6g 5g 15g /J\1/4 3g	大2½ 大1 小1
コーン(水けを切ったもの) ベーコン(1cm幅に切る)	30g 20g	

		-100/01/2/2014/10
材料	1斤	分
水 国産小麦粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター 黒ごイイースト 具入れ さつまいも(生) (5mm角に切る)	180mL 250g 20g 6g 5g 15g 3g 3g 50g	大2½ 大1 小1 大1 小1

チョコナッツパン

チョコナッツパ	ン	自動異人れ
材料	1斤	分
水 国産小麦粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター チョコチップ ココア ドライイースト 具入れ カシューナッツ(刻む)	170mL 250g 20g 6g 5g 15g 30g 2g 3g	大2½ 大1 小1 小1

●チョコチップは種類や温度により溶けな い場合があります。

パネトーネ


パネトーネ		タイマー
材料	1斤	分
牛乳	130mL	
凾	50g	中1個
国産小麦粉	250g	
砂糖	20g	大21/2
塩	5g	小门
バター	30g	
コアントロー	14mL	大1
バニラエッセンス	小/3	
レモンエッセンス	/]\]∕3	
ドライイースト	3g	小1
ドライフルーツミックス	50g	
具 (みじん切り) ブランデー	14mL	大1

ドライフルーツミックスはみじん切りにし てブランデーをまぶし、なじませる

でのばす

◆パネトーネにつけていただきます。





生地

食パンアレンジメニュー

〈ソフト〉

食パン〈ソフト〉 メニューはP16をご覧ください。

黒糖パン			ハニーパン		4
材料	1斤	分	材料	1斤	分_
水	190mL		水	190mL	
強力粉	260g		強力粉	260g	
薄力粉	20g		薄力粉	20g	
黒糖(粉末)	32g	大4	スキムミルク	12g	大
スキムミルク	12g	大2	塩 バター	5g	小
塩	5g	小门	パター はちみつ	20g 50g	
バター	20g		ドライイースト	3g	小
ドライイースト	3g	小1	●はちみつをメープ/ メープルパンになり		代え

ハニーパン		タイマー	クリームチース	ズパン	タイマー
材料	1斤	分	材料	1斤	分
水	190mL		水	180mL	
強力粉	260g		強力粉	260g	
薄力粉	20g		薄力粉	20g	
スキムミルク	12g	大2	砂糖	16g	大2
塩	5g	小口	塩	5g	小 [1
バター	20g		バター	20g	
はちみつ	50g		クリームチーズ	70g	
ドライイースト	3g	小门	ドライイースト	3g	小门
●はちみつをメープル	レシロップに	代えると	クリームチーズは室	温に戻して、	なめらか

オレンジ紅茶パン

材料	1斤	分
水	210mL	
強力粉	260g	
薄力粉	20g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	12g	大2
塩	5g	小1
バター	20g	
紅茶葉(細かいもの)	3g	
オレンジピール (刻む)	20g	
ドライイースト	3g	小门

食パン〈ソフト(具入れ)〉

にする

※具入れ容器は、お使いいただけません。

抹茶マロンパン	,	タイマー
材料	1斤	分
水 強力粉 薄力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター 抹茶 ドライイースト 具: 〒の甘露薫(1cm角に切る)	210mL 260g 20g 16g 12g 5g 20g 2g 3g 50g	大2 大2 小1 小1 小1

できあがり メロディー 具入れブザー 丸め ね か し ネ ねかし 発 酵 生地 2時間 生地 「国産小麦」 ※タイマー予約はできません。

使い方

本体からパンケースを 取り出し、ハネをセット する

ハネは奥まで確実に 差し込む

●浮き上がっていると、 生地ができません。

✓ 水などの液体を入れる



小麦粉などの材料を入れる


材料は正しく計量し、中央が 高くなるように入れる



ドライイーストを入れる

ドライイーストは水にふれ ないように粉の中央にくぼ みを作って入れる

●水の中にドライイーストを入れるとパンがうまく できないことがあります。



パンケースを本体にセットしてふたを閉める


●パンケースハンドルは、横に倒してください。

具入れ容器を使うとき

具入れ容器に具を入れる

ふたツマミを持って容器ふたを開け、具を入れる

- ●具を入れすぎるとうまく落ち ずに焦げつくことがあります。
- ●具を入れ終わったら容器ふた を閉めてください。
- ●最大容量をお守りください。 → P10




ふたに具入れ容器を セットしてふたを閉める

具入れ容器は確実に セットする → P9



タイマー さのマークのあるものは、タイマーは お使いいただけません。

差込みプラグをコンセント に差し込む




雲で「生地」を選ぶ





国産小麦のランプが点灯し、メロディーが鳴る 取り消す場合は再度「国産小麦 | キーを押す(国産小麦ランプ消灯)

スタートランプが点灯し、調理開始のメロディーが鳴る できあがりの30分まえから、残り時間を表示する





ドライ イースト

具入れのとき

12 具入れのタイミングをお知らせするブザーが鳴り、 「具入れ」が点滅表示したら具を入れる

- ●ふたを開けている間は、パン生地(ハネ)の回 転が止まり「ふた」が点滅表示します。具を入 れたあとは、すぐにふたを閉めてください。
- ●ふたを閉めると「ふた」の表示が消え、回転が 始まります。また、具入れ容器をセットしていた 場合は容器が開いて自動で具入れを行います。

具入れをお知らせするタイミング

(調理開始からの時間)

18~28分後 ドライイーストコース 生イースト・天然酵母コース 10~18分後


(コースや室温により変わります。)

できあがりのメロディーが鳴ったらを押し、 パンケースを取り出す

生地を取り出す

あらかじめ粉をふったこね板を用意し、パンケースの中で生地を中央に まとめ、こね板の上に取り出す

- ●生地は底のほうからていねいに持ち上げて取り出してください。
- ●ハネが生地についてくることがありますので、取り出してください。



夕 使用後は差込みプラグをコンセントから抜く

生地の成形から焼き上げまで


お好みに成形してオーブンで二次発酵・焼き上げを行う

トライイ




材料	14個	分
牛乳	120mL	
99	50g	中]個
強力粉	300g	
砂糖	24g	大3
塩	3.3g	/J\ ² /3
バター	60g	
ドライイースト	3g	小门
とき卵(ドリュウル)	適宜	
		i


つくり方




パンケースから取りだした生地を スケッパーで14等分にする (生地が傷むので手でちぎらない ようにする)




21を表面がなめらかになるように丸め、 水でぬらして固くしぼったふきんを かけて、約20分休ませる



3生地をころがして円すい形にし、 めん棒で細長くのばす。次に幅の 広い方から、巻いていく



4 油をぬったオーブン皿に巻き終わり を下にして並べ、霧吹きをして約35℃ で30~40分(約2倍になるまで)発酵 させる



うドリュウルをハケでぬり、約180℃に 予熱したオーブンで約15分焼く



材料	1個分
バターロールの生地 1回分	
とき卵(ドリュウル)	適宜
具(トッピング)	
粉糖	適宜
アラザン など	適宜
I	1


つくり方

- 1 パンケースから取りだした生地を17 等分にして丸め、ふきんをかけて約20 分休ませる
- 2 クッキングシートを敷いたオーブン皿に、 軽く丸めなおした15個の生地を5段の ピラミッド状に並べる(間隔を少しあ ける)
- 3 1個の生地を平たくのばして幹をつくり、 2の最下部に置き、ツリーの形にする
- ⚠ 残りの1個をのばして星型に抜き、余 った生地を丸めてその上に星型をのせ、 ツリーの最上部に飾る



- 5 霧吹きをして、約35℃で30~40分(約 2倍になるまで) 発酵させる
- 6 ドリュウルをハケでぬり、約180℃に予 熱したオーブンで約15分焼く
- ▼ あら熱がとれたら、粉糖やアラザン などで飾り付ける
- ●色々な具を包んでランダムに並べれば、 何味にあたるかゲーム感覚でお楽しみい ただけます。

以允司代》



材料	アルミケース(大)9個分		
バターロールの生地 1回分			
とき卵(ドリュウル)	適宜		
具(トッピング)			
りんご	200g		
はちみつ	大1~2		
シナモン	適宜		
棒状クッキー	適宜		

適宜

かぼちゃの種

つくり方

- 1 りんごは皮をむいてヘタを取り2~3 mm厚さのいちょう切りにする
- 1を耐熱容器に入れ、はちみつを混ぜ てラップをし、電子レンジ500Wで約6 分加熱し(途中で1~2回混ぜる)、お 好みでシナモンをふりかけて9等分に 分ける
- 3 パンケースから取りだした生地を9等 分にして丸め、ふきんをかけて約20 分休ませる
- ◢ 3を円形にのばして2をのせ、合わせ 目をしっかりとじて、丸く形をととの える

5 4をアルミケースの上にのせ、オーブ ン皿に並べ、指で中央に大きくくぼみ をつける




- **6** 霧吹きをして、約35℃で約20分発酵 させる
- アドリュウルをハケでぬり、棒状クッキー をくぼみにさし込み、その横にかぼちゃ の種をのせる(くぼみが戻った場合は 再度指で押す)
- 8 約180℃に予熱したオーブンで約15 分焼く

ドライイー

スト


明太术于卜八公



材料	9個分	
バターロールの生地 1回分		
とき卵(ドリュウル)	適宜	
具(トッピング)		
じゃがいも	200g	中]個
明太子(薄皮はのぞく)	50g	1/2腹
マヨネーズ	50g	
パセリ	適宜	

つくり方

- 1 じゃがいもは皮をむき1cm厚さに切り、大1の水とともに耐熱容器に入れラップをし、電子レンジ500Wで約3分30秒加熱する
- **2**1を熱いうちにあらくつぶし、明太子とマヨネーズを加えてよく混ぜ、9等分に分ける
- 3パンケースから取りだした生地を9等分にして丸め、ふきんをかけて約20分休ませる
- 4 3を直径12cmの円形にのばして2をのせ、合わせ目をしっかり とじて、押さえて形をととのえる



5合わせ目を下にし、両端を少し残して包丁で切れ目を入れ、 中味が見えるように切れ目を少し広げる



- **6**油をぬったオーブン皿に5を並べ、霧吹きをして、約35℃で30~40分(約2倍になるまで)発酵させる
- **7**ドリュウルをハケでぬり、マヨネーズ (分量外) やパセリで飾り付ける
- ❷約180℃に予熱したオーブンで約15分焼く



材料	8個:	分
水	180mL	
強力粉	280g	
砂糖	16g	大2
塩	5g	기시
ドライイースト	3g	小门
とき卵(ドリュウル)	適宜	
具(トッピング)		
クリームチーズ(常温に戻す)	100g	
スモークサーモン		
レタス	適宜	
玉ねぎ(薄切り)など	J	

下ゆで用の水の量は、ベーグルが十分にゆでられる深さに調節する


つくり方

- 1 パンケースから取りだした生地を8等分にして丸め、ふきんをかけて約20分休ませる
- 2 1の中央に指を入れて穴をあけ、回し ながら穴を徐々に広げてドーナツ状に する



- 3 8枚に切り分けたクッキングシートに 2をのせ、オーブン皿に並べる。霧吹きをして、約35℃で30分~40分(約2 倍になるまで)発酵させる
- ▲ 下ゆで用の水を煮たてた鍋へ3をクッキングシートごと入れ、片面を30秒ずつゆでる(クッキングシートは鍋の中で自然にはがれます。)
- 5 油をぬったオーブン皿に水けをよく 切った4を並べ、ドリュウルをハケでぬ り180~200℃に予熱したオーブンで 約15分焼く
- 6 焼きあがったベーグルを横にスライス してクリームチーズをぬり、具をはさむ
- ◆黒ごま大1を入れると、黒ごまベーグルになり、干しブルーベリー30gを入れると、ブルーベリーベーグルになります。(水を10mL減らすと生地が扱いやすくなります。)
- ◆甘いベーグルがお好みの方は、クリーム チーズにお好みのジャムやはちみつ(適宜) をまぜ込むとおいしくいただけます。

フランスパン屋バリエ・




材料	バタール カイザー	2個分 6個分
水	170mL	
強力粉	250g	
薄力粉	50g	
塩	3.3g	⅓\2 / 3
レモン汁	3mL	小1/2強
ドライイースト	3g	小门

バタールの生地は形よく仕上げるため、キャンバス地のうねで発酵させる(右図参照)

つくり方

- 1 パンケースから取りだした生地を2等分にする。半分はバタール用に2等分、残り半分はカイザー用に6等分にして丸め、ふきんをかけて約20分休ませる
- 2 バタールの生地はだ円形にのばして、 細長く巻いて形をととのえ、カイザー の生地は表面がなめらかになるよう に丸める
- 3 キャンバス地を折ってうねを作り、 バタールの生地を並べて、上からも キャンバス地をかぶせる。 カイザーの生地もキャンバス地に並べ、 上からもキャンバス地をかぶせる。 このまま室温で50~60分(約2倍にな るまで)発酵させる
- ▲ 油をぬったオーブン皿に3をそっと並べ、 カミソリやよく切れる包丁で、生地の 表面に切れ目を入れて約10分休ませる
- 5 十分に霧吹きをして、200~220℃に 予熱したオーブンで15分~20分焼く



ドライイースト




●生地の温度が高くなるとバターが溶けて扱いにくいため、作業は手早く行い、

材料	12個	分
牛乳	120mL	
吻	50g	中]個
強力粉	280g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	3.3g	/]\ ² /3
バター	15g	
ドライイースト	6g	小2
バター(折り込み用)	120g	
とき卵(ドリュウル)	適宜	

折り込み用のバターはあらかじめ室温で 戻してやわらかくする


つくり方




パンケースから取りだした生地を ひとつに丸め、ボールに入れてラップ をかけて冷蔵庫で約30分休ませる




2打ち粉をふった台の上で生地を 40cm×20cmの長方形にのばし、 1/3量の折り込み用バターを生地の 手前りなを残してぬる



5生地の底辺の中央に切り込みを入れ、 両端を左右に開くようにして巻き、 三日月型にする




3生地を手前から三つ折りにして、 とじ目をしっかりととじて、ラップに 包んで冷蔵庫で30分~60分休ませる。 2と3を2回繰り返し、ラップに包んで 冷蔵庫で約60分休ませる



○油をぬったオーブン皿に5を並べ、 霧吹きをして28℃以下で40~50分(約 2倍になるまで)発酵させる



▲生地を5mmの厚さにのばし、底辺約 12cmの二等辺三角形に切る (12個作る)



7ドリュウルをハケでぬり、190~200℃ に予熱したオーブンで15~20分焼く



つくり方

- 1 パンケースから取りだした生地を / 3の表面にトマトソースを厚めにぬる 3~4等分にして丸め、ふきんをか けて約20分休ませる
- 2 1をクッキングシートにのせ、めん棒 で直径約20cmの円形にのばす
- **3** クッキングシートごとオーブン皿に移 し、フォークで穴をあける



5 トッピングの具をのせ、200~220℃ に予熱したオーブンで約15分焼く

ヘビータイプ 厚みのあるパンタイプの生地

序のいめるハンブイノの土地						
材料	直径約20cm 3枚分					
水	180mL					
強力粉	240g					
薄力粉	40g					
砂糖	8g	大1				
塩	5g	小门				
ショートニング	12g					
ドライイースト	3g	小门				
	l	l				

クリスピータイプ サクッとした歯ざわりの生地

材料	直径約20cm	n 4枚分
水	150mL	
強力粉	200g	
薄力粉	80g	
塩	1.2g	小7/4
オリーブ油	24g	大2
ドライイースト	3g	小口

トマトソース

材料	ピザ 4枚分
トマトピューレ	200mL
トマトケチャップ	大3
塩	少々
こしょう	少々

全てを合わせ、よく混ぜておく

ピザバリエーション いろいろ組み合わせて楽しみましょう!

メニュー	ソース	トッピング	仕上げ	
トマトピザ		トマト(輪切り)	モッツァレラチーズ	
シーフードピザ		えび・いか・たこ	ミックスチーズ・チリソース	
ミックスピザ	オリーブ油	サラミソーセージ・アンチョビー マッシュルーム・ピーマン		
ハワイアンピザ	オリー ノ油 +	パイナップル (缶詰)・八ム	ミックスチーズ	
きのこピザ	トマトソース	マッシュルーム・しめじ・しいたけなど		
ツナピザ		ツナ (缶詰)・コーン (缶詰) マッシュルーム・ピーマン	-	
ベーコンミックスピザ		ベーコン·玉ねぎ (薄切り) ·コーン (缶詰) ピーマン		
お好み焼きピザ	お好み焼きソース (+ケチャップ)	いか・ミンチ (ほぐす)・ベーコン・桜えび	青のり・かつお節 マヨネーズまたはミックスチーズ	
納豆ピザ		納豆・ねぎ(刻む)	マヨネーズ+しょうゆ +ねりがらし	

◇お好みで最後にオレガノ、オリーブ油をふって焼くとおいしくいただけます。

生地

つくり方

生地アレンジメニュー


- パンケースから取りだした生地を 4等分にして丸め、ふきんをかけて 約20分休ませる
- **2** 1をクッキングシートにのせ、めん棒で 直径約15cmの円形にのばす
- 3 クッキングシートごとオーブン皿に移し、 室温で約15分おく
- 4 3の表面に指でくぼみをつけ、オリーブ 油をぬり、AやBをのせる



5 220~240℃に予熱したオーブンで約 15分焼く

材料	4枚:	分
水 強力粉 薄力粉 砂糖 塩 オリーブ油 ドライイースト オリーブ油(ドリュウル) 具(トッピング)	170mL 150g 150g 4g 2.5g 12g 3g 適宜	大½ 小½ 大1 小1
A ブラックオリーブ B 玉ねぎ 塩	適宜 50g 2.5g	ゾ4個 小ゾ2

玉ねぎは繊維にそってスライスし、塩を ふりかけしばらくおいた後、水けを切る



つくり方

- 1 パンケースから取りだした生地を めん棒で15×20cmの長方形にのばし、 ふきんをかけて約20分休ませる
- 2 包丁で1cm幅に切り、まな板などの上 で両手でころがしながら、25~30cm の棒状にのばす



- 3 油をぬったオーブン皿に2を並べ、生地の表面にハケで水をぬり、粉チーズを上にのせる
- **4** 180~200℃に予熱したオーブンで15 ~20分焼く

材料	20本	分
牛乳	140mL	
強力粉	200g	
砂糖	4g	大½
塩	5g	小门
オリーブ油	8g	小2
ドライイースト	3g	小1
具(トッピング)		
粉チーズ	10g	大2

annemal .



つくり方

- 7 パンケースから取りだした生地を 6等分にして丸め、ふきんをかけて 約20分休ませる
- 2 1をめん棒でだ円形に薄くのばす

2 Ap

3 フライパンに油をひかずに中火で両面 を2~3分、薄いこげ色がつくまで焼く

材料	6枚:	分
水	190mL	
強力粉	250g	
薄力粉	50g	
砂糖	8g	大1
塩	5g	小门
バター	10g°	
ドライイースト	3g	小门

〈生地「国産小麦」〉

バターロール		(つくり方 (P30)	クリスマスツリー	「つくり方 (P31)	りんごパン	(2억坊 (P31)
材料	14個	分	材料	1個分	材料	アルミケース(大)9個分
牛乳	110mL		バターロールの生地(国産小麦) 1回分		バターロールの生地(国産小麦) 1回分	
例	50g	中1個	とき卵 (ドリュウル)	適宜	とき卵(ドリュウル)	適宜
国産小麦粉	300g		具(トッピング)		具(トッピング)	
砂糖	24g	大3	粉糖	適宜	りんご	200g
塩	3.3g	J\2∕3	アラザン など	適宜	はちみつ	大1~2
バター	60g				シナモン	適宜
ドライイースト	3g	小1			棒状クッキー	適宜
とき卵(ドリュウル)	適宜				かぼちゃの種	適宜

明太ポテトパン		つくり方 P32	ベーグル		(2<が方) P33	フランスパン属	バリエ	(つくり方) (P33)
材料	9個	5分	材料	8個:	分	材料	バタール	2個分
バターロールの生地(国産小麦) 1回分			水	170mL		<i>ተ</i> // ተተ	カイザー	6個分
とき卵(ドリュウル)	適宜		国産小麦粉	280g	_ 0	水	160mL	
具(トッピング)			砂糖 塩	16g 5g	大2 小1	国産小麦粉	250g	
じゃがいも	200g	中1個	ドライイースト	3g	小门	薄力粉 塩	50g 3.3g	/]\ ² /3
明太子(薄皮はのぞく)	50g	1/2腹	とき卵(ドリュウル) 具(トッピング)	適宜		塩 レモン汁	_	小ショ 小ショ強
マヨネーズ	50g		クリームチーズ(常温に戻す)	, 100g		ドライイースト	3g	
パセリ	適宜		スモークサーモン レタス 玉ねぎ(薄切り)など	 適宜		, , , , , , ,		

クロワッサン		(2055) P34)	ピザ/ヘビータ		くつくり方う	ピザ/クリスピ		(つ(わち)
材料	12個分		厚みのあるパンタイプの生地		(つくり方) P35)	サクッとした歯ざわりの生地		(2 <bb></bb> 5)方 (P35)
 牛乳	110mL		材料	直径約20cr	n 3枚分	材料	直径約20cn	n 4枚分
孙	50g	中]個	水	170mL		水	140mL	
国産小麦粉	280g	, , ,	国産小麦粉	240g		国産小麦粉	200g	
砂糖	16g	大2	薄力粉	40g		薄力粉	80g	
スキムミルク	6g	大]	砂糖	8g	大1	塩	1.2g	小7/4
塩	3.3g	/J\ ² /3	塩	5g	小口	オリーブ油	24g	大2
バター い= ノノ つト	15g	dv0	ショートニング	12g		ドライイースト	3g	小门
ドライイースト バター(折り込み用)	6g 120g	小2	ドライイースト	3g	小门			
とき卵(ドリュウル)	適宜							
							1	

フォカッチャ		(20方) P36)	グリッシーニ		(つくり方 (P36)	ナン		(つくり方 (P36)
材料	4枚分		材料	20本	分	材料	6枚分	
水 国産小麦粉 薄力粉 砂糖 塩 オリーブ油 ドライイースト オリーブ油(ドリュウル) 具 (トッピング) A ブラックオリーブ B {塩	160mL 150g 150g 4g 2.5g 12g 3g 適 直 50g 2.5g	大½ 小½ 大1 小1 ¼個 小½	牛乳 国産小麦粉 砂糖 塩 オリーブ油 ドライイースト 具(トッピング) 粉チーズ	130mL 200g 4g 5g 8g 3g	大½ 小1 小2 小1 大2	水 国産小麦粉 薄力粉 砂糖 塩 バター ドライイースト	180mL 250g 50g 8g 5g 10g 3g	大1 小1 小1

ドライイ